Mandis shop

Toshiba 200121

Original		Replacement		Original	Replacement
ON/STANDBY	ON / STANDBY		Power		
INPUT	INPUT	Source	Source		
SET UP	Set Up	Auto	Auto		
MENU	MENU	Menu	Menu		
MUTE	MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute		
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer		
	UP		Up		
VOL-	LEFT		Left		
	ENTER	Enter	Enter		
VOL+	RIGHT		Right		
	DOWN		Down		
RETURN	RETURN	Mode	Mode		

https://remotecontrols.at/en/Toshiba/1063851-19627-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-90205-23306561.html