Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
	Reveal	HOME SMART	Smart
	Nicam / A2	SETTINGS OPT	Options
	Hold		Stop
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Red / TV/Radio	A	Red
	Red / TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	CH +	CH +	Ch +
	CH -	CH -	Ch -

Original		Replacement	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	DVB	APP MEDIA	Media
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY/INFO	Display / Inf	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV -	FAV -	⏮	I<<

Original		Replacement	
FAV+	FAV +	⏭	>>I