| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby | Power |
| Auto | Smart / List |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Recall | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| Nicam | Audio / Lang I/II |
| Display | Display / Media |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| LCD Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Input | AV / Input / RDS |
| PMode | Picture / Format |
| SMode | Sound / Title |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Fav | Fav / Marker / PC |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| FAV- Fav- | PRESET- I << / Preset- | | |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| FAV+ Fav+ | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| HOLD Hold | HOLD Stop / Hold | | |
| LANG Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| INDEX Index | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| REVEAL Reveal | PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio / | | |
| SUBPAGE Subpage | SURROUND Eject / Surround | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |