Mandis shop

VIE008

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
►II	Play	PLAY MODE ►	Play
►II	Pause	II	Pause
■/PROG	Stop/Prog	■	Stop
	Display	DISPLAY INFO	Info
INTRO	Intro	HOME SMART	Smart
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
S-BASS	S-Bass	SOUND DUAL	Dual
P-EQ	P-EQ	SEARCH TV/R	TV/R
LOUDNESS	Loudness	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DIM	DIM	AD SUBT	Subt
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep

https://remotecontrols.at/en/VIETA/1060118-91892-replacement-remote-control-for-VIETA-VIE008.html