Mandis shop

Wisi OR 210

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	6mno	6
Mute	Mute	7pqrs	7
Menu	Menu	8tuv	8
Menu Up	Up	9wxyz	9
Menu Left	Left	0/10	0
Menu Right	Right	FAV Pref.	Pre Ch
Menu Down	Down	Yellow	Yellow
Volume+	Vol +	West	<<
CH/Page+	Ch +	Tune-	Shift + Left
Volume-	Vol -	Tune+	Shift + Right
Audio	Dual	Store	Shift + Down
CH/Page-	Ch -	East	>>
1. ?	1	H/V Play	Play
2abc	2		
3def	3		
4ghi	4		
5jkl	5		