Original	Replacement	Original	Replacement
Power Receiver	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Display	Display / Media
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	Return	Back / Return
6	6	Setup	Setup / OPT /
7	7	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
8	8	Top Menu	D. Menu / Top
9	9	Pop-Up Menu	Menu / Home
0	0	Sleep	Sleep / Timer
+10	Guide / EPG / -/--	BD/DVD Scene	Red / Netflix / Search
ENT	Fav / Marker / PC	TV Scene	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol +	NET Scene	Yellow / YouTube / Repeat
Volume-	Vol -	Radio Scene	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Movie	Subtitle / EQ
Down	Down	Music	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Sur Decode	TV/ Radio /	AV 3	Shift + 7
Straight	AV / Input / RDS	AV 5	Shift + 9
Direct	Picture / Format	AV 4	Shift + Fav / Marker / PC
Enhancer	Text / Goto	Audio	Sound / Title
Info	Info / Angle	AV 6	Shift + Guide / EPG / -/--
Memory	Rec / Rec Mode	*	Exit / Cancel / Clear
FM	Smart / List	V-AUX	Shift + 0
AM	Shift + Display / Media	NET	Shift + TV/ Radio / Program
Preset Up	Shift + >>I / Preset+	USB	Shift + 8
Preset Down	Shift + I<< / Preset-	Power Source	Shift + Power
Tuner	Shift + 6	Mode	Zoom / Size
HDMI 1	Shift + 1	Stop	Stop / Hold
HDMI 2	Shift + 2	Pause	Pause / Step / Freeze
HDMI 3	Shift + 3	Play	Play / Slow
HDMI 4	Shift + 4	<<	<< / Tune-
AV 1	Shift + 5	>>	>> / Tune+
AV 2	Shift + AV / Input / RDS	Tuning Up	Shift + >> / Tune+

Original		Replacement		Original	Replacement
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		