Mandis shop

ok.

Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Up / Vol +		Up
	Up / Vol +		Vol +
	Left / I<<		I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	Left / I<<		<< / Tune-
	Play/Pause / Pai		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause / Pai		OK
	Play/Pause / Pai		Play / Slow
	Right / >>I		>>I / Preset+
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>> / Tune+
	Down / Vol -		Vol -
	Down / Vol -		Down
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	EQ		Subtitle / EQ

Original		Replacement	
	Mute		Mute / Dimmer

https://remotes.a/e/ok/1062-259-replacement-remote-control-for-ok-CS01-B/trh