Mandis shop

Philips RC28292101

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Scan	Display / Media
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Track Incr.	Smart / List
0	0
Scroll	Back / Return
CDR	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
CD	Shift + 3
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Menu/Store	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze
Prog	TV/Radio /
Enter	OK
Cancel	Exit / Cancel / Clear

https://remotes.at/de/Philips/13307-180-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC28292101-33228201.htm