Mandis shop

Samsung AH5902632A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Source		AV / Input / RDS		
	Vol +		Vol +		
	Vol -		Vol -		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Back		Back / Return		
	I<<		I<< / Preset-		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	>>I		>>I / Preset+		
	Sound Effect		Smart / List		
	Surr. Sound		Sound / Title		
	Audio Sync		Audio / Lang I/II		
	Woofer		Green / APP / Repeat		
	Treble/Bass		Shift + Smart / List		
	Dimmer/Anynet		Display / Media		