Mandis shop

RB- ZX250

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Skip/Search	>>I / Preset+		
I<<	I<< / Preset-		
Memory	Smart / List		
Repeat	Green / APP / Repeat		