

## Anlernen der Fernbedienung

### WENN DER FERNSEHER NICHT MIT DER NEUEN FB STARTET

#### METHOD 1

- 1.) Fernseher mit der Nahbedienung einschalten, Standby-Knopf (nicht mit der FB)
  - 2.) Nachdem der TV eingeschaltet ist, erneut die Standby-Taste am Gerät drücken
  - 3.) Das " Verbindungs Menü " " erscheint. Scrollen Sie mit CH+ und CH- (Nahbedienung) durch und bis der Punkt " Wiederverbinden " markiert ist
  - 4.) Nun mit der Standby-Taste am Gerät die Auswahl bestätigen
  - 5.) Zuletzt die GELBE und BLAUE Taste auf der Fernbedienung für einige Sekunden gedrückt halten, die Standby-LED blinkt 5 mal sobald die neue Fernbedienung angelernt ist
- WICHTIG: Bei einigen Geräten müssen die GRÜNE und GELBE Taste gleichzeitig für etwa 3 Sekunden zum anlernen gedrückt werden! Bitte sehen Sie in jedem Fall immer erst in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nach!

#### METHOD 2 (If the method 1 is not successful)

Using the buttons on the TV switch it on and select a Channel. Press the "Standby" button on the TV and a Menu will be shown listing "Pairing". Select this option and follow the on screen instructions. The Handset should now be paired to the TV.

Please refer to the TV manual for further details!