Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Green/ Zoom	Green
1	1	Yellow	Yellow
2	2	Blue/ [<>]	Blue
3	3	[i]	Info
4	4	Back	Back
5	5	TXT	Text
6	6	Menu	Menu
7	7	TV- G	Guide
8	8	Top Menu	+ Shift + Menu
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
AV	AV	Vol +	Vol +
?	Options	Vol -	Vol -
[. . .]	Subt	Up	Up
Audio	Dual	Down	Down
Mute	Mute	Right	Right
Red	Red	Left	Left

Original		Replacement		Original		Replacement	
	OK		Ok				
	I◁/Sound		I<<				
	▷I/Picture		>>I				
	<<		<<				
	>>		>>				
	Rec/I>		Rec				
	Play		Play				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				
	List		List				
	FAV		Pre Ch				
	@		Media				
	3D		3D				
	CEC		TV/R				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Green/ Zoom	Green
1	1	Yellow	Yellow
2	2	Blue/ [<>]	Blue
3	3	[i]	Info
4	4	Back	Back
5	5	Menu	Menu
6	6	TXT	Text
7	7	TV- G	Guide
8	8	Top Menu	+ Shift + Menu
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
AV	AV	Vol +	Vol +
?	Options	Vol -	Vol -
[. . .]	Subt	Up	Up
Audio	Dual	Down	Down
Mute	Mute	Right	Right
Red	Red	Left	Left

Original	Replacement	Original	Replacement
OK	Ok		
I◁/ Sound	I <<		
▷I / Picture	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec/ I >	Rec		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
Li st	Li st		
FAV	Pre Ch		
@	Medi a		
3D	3D		
CEC	TV/ R		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Green/ Zoom	Green
1	1	Yellow	Yellow
2	2	Blue/ [<>]	Blue
3	3	[i]	Info
4	4	Back	Back
5	5	TXT	Text
6	6	Menu	Menu
7	7	TV-G	Guide
8	8	Top Menu	+ Shift + Menu
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
AV	AV	Vol +	Vol +
?	Options	Vol -	Vol -
[. . .]	Subt	Up	Up
Audio	Dual	Down	Down
Mute	Mute	Right	Right
Red	Red	Left	Left

Original		Replacement		Original		Replacement	
	OK		Ok				
	I◁/Sound		I<<				
	▷I/Picture		>>I				
	<<		<<				
FAV	>>		>>				
	Rec/I>		Rec				
	Play		Play				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				
	List		List				
FAV	FAV		Pre Ch				
	@	SC NA	Media				
3D	3D		3D				
CEC	CEC		TV/R				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Green/ Zoom	Green
1	1	Yellow	Yellow
2	2	Blue/ [<>]	Blue
3	3	[i]	Info
4	4	Back	Back
5	5	Menu	Menu
6	6	TXT	Text
7	7	TV- G	Guide
8	8	Top Menu	+ Shift + Menu
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
AV	AV	Vol +	Vol +
?	Options	Vol -	Vol -
[. . .]	Subt	Up	Up
Audio	Dual	Down	Down
Mute	Mute	Right	Right
Red	Red	Left	Left

Original		Replacement		Original		Replacement	
	OK		Ok				
	I◁/Sound		I<<				
	▷I/Picture		>>I				
	<<		<<				
FAV	>>		>>				
	Rec/I>		Rec				
	Play		Play				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				
	List		List				
FAV	FAV		Pre Ch				
	@	SC NA	Media				
3D	3D		3D				
CEC	CEC		TV/R				