Mandis shop

EUR646550

Original	Replacement	Original	Replacement
A1	1	Volume-	Vol -
A2	2	Volume+	Vol +
Off	Power		
I<< CD	I<< / Preset-		
>>I CD	>>I / Preset+		
Play CD	Play / Slow		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Stop/Clear CD	Stop / Hold		
CD Play Mode	3		
Band	Sound / Title		
Preset Tune Down	Down		
Preset Tune Up	Up		
Tune-	<< / Tune-		
Tune+	>> / Tune+		
XBS	Display / Media		
S.Virtualizer	Smart / List		
Sleep	Sleep / Timer		

https://remotes.at/en/Panasonic/1000-869-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR646550.htm