| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up / P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Left / Vol - | Left |
| 2 | 2 | Left / Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | Right / Vol + | Right |
| 4 | 4 | Right / Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | Down / P- | Down |
| 6 | 6 | Down / P- | CH- / Page- |
| 7 | 7 | Red | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | Green | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | Yellow / FT- | Yellow / YouTube / Repeat |
| 0 / AV | 0 | Blue / FT+ | Blue / Prime Video / Random |
| 0 / AV | AV / Input / RDS | Text Memo | Smart / List |
| P↔P | Back / Return | Info | Info / Angle |
| Timer | Sleep / Timer | Mute | Mute / Dimmer |
| Menu | Menu / Home | Text Cancel | Display / Media |
| Enter | OK | Text | Text / Goto |
| Up / P+ | Up | Skip | Sound / Title |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| STATUS | Status | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| NORMAL | Normal | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |