Mandis shop

Telefunken DPF10333



Original	Replacement
Up	Up
Sleep	Sleep / Timer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Copy/Del	Back / Return
Rotate	Smart / List
Zoom	Zoom / Size
Vol-	Vol-
Slide Show	Display / Media
Music	Sound / Title
Video	Picture / Format

Original	Replacement
Setup	Setup / OPT /



https://mandos-a-distancia.es/en/Telefunken/1066143-92321-replacement-remote-control-for-Telefunken-DPF10333.html