Mandis shop

Thomson ALTIMA 3000

Original	Replacement	Original	Replacement
Power ON/Off	Power	CD/Theater	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Volume+	Vol+
CD Play	Play / Slow	Mode	Smart / List
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Volume-	Vol-
Stop	Stop / Hold	Display	Display / Media
CD Rewind	<< / Tune-	Repeat	Green / APP / Repeat
CD F.FWD	>> / Tune+	CD Random	Blue / Prime Video / Random
Prev./Prog-	I<< / Preset-	Tape 1 Play	Shift + Play /
Next/Prog+	>>I / Preset+	Preset Pause	Shift + Pause / Step /
Tape 2 Pre./eq	Subtitle / EQ	Tape 1 Stop	Shift + Stop /
Sleep	Sleep / Timer	Tape 1 Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Program	TV/Radio /	Tape 1 Rew	Shift + << /
Woofer/Speed	D.Menu / Top	Tape 1 F.FWD	Shift + >> /
Vol Rs-/Effect	Setup / OPT /		
Tape 1 Preset	Text / Goto		
Tape 1 Hall/Ats	AV / Input / RDS		
Funct./Direct	Menu / Home		



https://alle-fernbedienungen.de/en/Thomson/1068956-Thomson-ALTIMA3000-equivalent-remote-control.html