

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUB.T CC	Sub.T / CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO MTS	Audio / MTS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
T.SHIFT	T.Shift	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat





Original		Replacement	
	Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
SETTING	Setting	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Disney+	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mouse	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
INDEX	I<< / Index	PRESET-	I<< / Preset-
TEXT	Play/Pause / Text	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TEXT	Play/Pause / Text	SLOW	Play / Slow
TEXT	Play/Pause / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+
HOLD	<< / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD	<< / Hold	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Stop / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
SIZE	Stop / Size	HOLD	Stop / Hold
SUBPAGE	>> / Subpage	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

