Mandis shop

Thomson SB255BT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
BT	BT		9
OPT	OPT		Setup / OPT /
AUX	AUX		7
USB	USB		8
SD	SD		0
LINE IN	Line In		Fav / Marker / PC
VOL+	Vol+		Up
VOL+	Vol+		Vol+
	I<<		Left
	I<<		I<< / Preset-
	Play / Pause		OK
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	Play / Pause		Play / Slow
	>>I		Right
	>>I		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Vol-		Down
VOL-	Vol-		Vol-

https://remotecontrols.at/de/Thomson/1063767-92536-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-SB160IBT.html