


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby / On | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV/DVD | TV / DVD | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TV MUTE TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| I<< | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| >>I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TITLE LIST DISC MENU | Title List / Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ANYKEY | Anykey | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| PLAY LIST TITLE MENU | Play List / Title Menu | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |




| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | | |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | | |
| SUBTITLE TEXT | Subtitle / Tex | GOTO TEXT | | |
| SUBTITLE TEXT | Subtitle / Tex | EQ SUBTITLE | | |
| SUBTITLE TEXT | Subtitle / Tex | APP REPEAT | | |
| ALT | ALT | YouTube REPEAT A-B | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | | |
| AUDIO | Audio | Prime Video RANDOM | | |
| i | i | NETFLIX SEARCH | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | | |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Shift + Rec / Rec Mode

Shift + Green / APP /

Text / Goto

Subtitle / EQ

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Audio / Lang I/II

Blue / Prime Video / Random

Red / Netflix / Search

Guide / EPG / -/--

Fav / Marker / PC