Mandis shop

REMCON2119

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON/OFF	On/Off		Power		
Mode	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Fan Speed	Fan Speed	LIST SMART	Smart / List		
Up	+/Up	CH PAGE	CH+ / Page+		
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Down	-/Down	CH PAGE	CH- / Page-		

https://remotecontrols.at/de/1068077-96831-ersatzfernbedienung-fur-REMCON2119.html