Mandis shop

Sanyo CXYE

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Auto PC	AV / Input / RDS	Freeze	Pause / Step / Freeze
Power	Power	Digital Zoom	Zoom / Size
Menu	Menu / Home	Input 3	3
No Show	Stop / Hold	P.Timer	Sleep / Timer
Up	Up	Keystone	Smart / List
Left	Left	Input 4	4
Select	OK	Screen	Text / Goto
Right	Right	Image SEL	Picture / Format
Down	Down	Info	Info / Angle
Lens Shift	Display / Media		
Image ADJ.	Setup / OPT /		
Zoom +	Vol+		
Focus +	CH+ / Page+		
Input 1	1		
Zoom -	Vol-		
Focus -	CH- / Page-		
Input 2	2		

https://remotecontrols.at/de/Sanyo/1068084-97334-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-CXWK.html