Mandis shop

LG VS068

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power2	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
	PP	RETURN BACK	Back
	[ ]	PICTURE FORMAT	Format
	Input	TIMER AV	AV
	[*]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-/--	GUIDE	Guide
	←•→ +	CH +	Ch +
	←•→ -	CH −	Ch -
	Contrast+		Up
	Contrast-		Down
	Brightness+		Right
	Brightness-		Left
	Color+		>>
	Color-		<<
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

https://remotecontrols.at/de/1063391-80896-ersatzfernbedienung-fur-LG-VS068.html