Mandis shop

BOSE ROOMMATE

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Off	Power
Mute / Mute All	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
I<<	I<< / Preset-
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
Playlist	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Setup	Setup / OPT /

https://remotecontrols.at/de/BOSE/1062351-93729-ersatzfernbedienung-fur-BOSE-ROOMMATE.html