Mandis shop

Benq PB6110

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Page Up		CH+ / Page+
	Play/Pause		Play / Slow
	Page Down		CH- / Page-
	Up		Up
	Auto		Info / Angle
	Left		Left
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	Right		Right
	Source		AV / Input / RDS
	Down		Down
	Blank		Back / Return
	Keystone Up		Vol+
	Keystone Down		Vol-
	Preset		>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.at/de/Benq/1067323-24532-ersatzfernbedienung-fur-Benq-PB6110.html