Mandis shop

ECODE001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off		Power
VELOCIDAD	Velocidad	LIST SMART	Smart / List
CÁLOR	Calor	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FRIO IONES NEGATIVOS	Frio Iones Negativos	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OSCILACIÓN	Oscilación	GOTO TEXT	Text / Goto
TEMPORIZADOR	Temporizador	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.at/de/ECODE001-ersatzfernbedienung-fur-ECODE001.htm