Mandis shop

Philips 996510059626

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject
	Home		Smart
	Menu/Disc		Menu
	≡/Options		Options
	Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	>>		>>
	<<		<<
	OK		Ok
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		Right
	<<		Left
	I<		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>I		>>I
	Subtitle		Subt
	Goto		Guide
	Audio		Dual
	[<>]		Format
	Volume		Mute
	Repeat/Repeat		Text

https://remotes.a/de/Philips/10005795-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510059626.htm