Mandis shop

Philips RC2683203-01

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[I] Guide	Guide
[-] Option	Options
Home	Smart
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
I <	I <<
>I	>>I
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
Back	Back
III Adjust	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Exit	Exit
Teletext	Text

https://remotes.a/de/Philips/10094795-ersatzfernbedienung-fur-Philips-22259029.htm