Mandis shop

Samsung AH81-15340A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Pair/Bluetooth		9
	Up		Up
	Left		Left
	Play/Pause/OK		OK
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Right		Right
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	Sound Mode		Sound / Title
	i		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Woofer +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Woofer		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Woofer -		CH- / Page-
	CH Level		Display / Media
	☼		Menu / Home
	Tone Control		Audio / Lang I/II

https://remotes.a/de/Samsung/1679-725-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH81-15340A.htm