Mandis shop

RB- DA1160

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/ON	Power / On		Power
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TUNER / BAND	Tuner / Band	TUNER 6	6
>>I / Tuning+		PRESET+	>>I / Preset +
I << / Tuning-		PRESET-	I << / Preset -
TU PRESET	Tu Preset	LIST SMART	Smart / List
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FM MODE / REPEAT	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.at/de/Sanyo/1673-3894-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-RB-DA1160.htm