Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TFT ON/OFF	TFT On/Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	SHIFT +	GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
PRE/TUN	Pre/Tun	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MEMO	Memo	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
AUTO	Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol -	VOL	Vol -
	Vol +	VOL	Vol +
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RESUME	Resume	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
R/L	R/L	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4:3/16:9	4:3/16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ