Mandis shop

CANAL+

Original	Replacement		Original	Replacement	
Power		Power	3		3
Mute		Mute / Dimmer	4		4
X/Prefe		Setup / OPT /	5		5
E/Text		Text / Goto	6		6
TV/SAT		AV / Input / RDS	7		7
Serv		Menu / Home	8		8
Up		Up	9		9
Perso		Info / Angle	Guia		Guide / EPG / -/--
Left		Left	0		0
OK		OK	Red		Red / Netflix / Search
Right		Right	Green		Green / APP / Repeat
→/Salir		Exit / Cancel / Clear	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
Down		Down	Blue		Blue / Prime Video / Random
Piloto		Smart / List			
+		Display / Media			
1		1			
2		2			

https://remotes.at/e/1039-2029-replacement-remote-control-for-Movistar-plus-Digital-plus.html