Mandis shop

Sony RM-PJ6

Original	Replacement
Power	Power
Up	Up
Enter	Ok
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Input	AV
Menu	Menu
USB	Dual
Network	Options
APA	Exit
Audio Muting	Mute
Pic Muting	TV/R
Freeze	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
D. Zoom+	Ch +

Original	Replacement
D. Zoom-	Ch -
Keystone/Tilt	Text
Lens	Guide
Auto Focus	List
Reset	Pre Ch

https://remotes.net/Sony/1395-325-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJ6-1871771.htm