Mandis shop

Samsung AH59-02630A

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Title Menu PopUp	Smart / List
Source	AV / Input / RDS	i/Info	Info / Angle
Vol -	Vol -	Disc Menu	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Sound Effect	Sound / Title
I<<	I<< / Preset-	3D Sound	3
Play	Play / Slow	Sleep Karaoke	Sleep / Timer
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+	Green/Preset	Green / APP / Repeat
Home	Menu / Home	Yellow/Memory	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue/ST/MO	Blue / Prime Video / Random
Tools 123	Setup / OPT /		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Back	Back / Return		

https://remotes.at/en/Samsung/AH59-02630A-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02630A.htm