Mandis shop

CAV1

Original		Replacement		Original	Replacement
	POWER		Power		
	INPUT		AV		
	MODE UP		Up		
	MODE DOWN		Down		
	REAR +		Right		
	S. WOOFER -		Ch -		
	S. WOOFER +		Ch +		
	REAR -		Left		
	MUTE		Mute		
	VOLUME +		Vol +		
	VOLUME -		Vol -		
	TEST		Options		

https://remotes.com/Yamaha/1560-735-replacement-remote-for-Yamaha-CAV1-9774.htm