Mandis shop

Sony RM-AMU009

Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep
Display	Info
Play Mode / Tuning Mode	Shift + Play
Repeat / FM Mode	Text
Clear	Exit
EQ	Dual
Tuner Memory	Eject
Timer Menu	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Return	Back
Tool Menu	Menu
>>I	>>I

Original	Replacement
I<<	I<<
Folder +	Smart
Folder -	Media
Play	Play
>>	>>
<<	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Function +	Ch +
Function -	Ch -