Original	Replacement
Power	Power
Red/ Sound↑	Red
Green/ Picture/ ↓	Green
Yellow/ Feature	Yellow
Blue/ Install	Blue
[≡]	Text
[≡0]	Options
[≡+]	Subt
[≡x] / [· ·]	Format
[/ ≡] / [*]	Back
[+] ([≡♦] / Wide	3D
[≡?] / PC	Smart
[≡i] / Guide	Guide
1	1
2	2
3	3
4	4

Original	Replacement
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
-/- -	Shift + Guide
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
I-II	Dual
[i] / Info	Info
TV/ DTV	TV/ R
AV	AV

Original		Replacement		Original		Replacement	
	PP		Medi a				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Ri ght		Ri ght				
	Lef t		Lef t				
	OK/ Sel ect		Ok				
	M		Menu				