Mandis shop

Tel eves RSD7296

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
i	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
P/L	P/ L	HOME SMART	Smart
TELETEXT	Tel et ext	REPEAT TEXT	Text
M/A	M/ A	SETTINGS OPT	Opt i ons
ALT	ALT	SOUND DUAL	Dual
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
PG+	PG+	+ CH	Ch +
PG–	PG-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://remotes.com/Televes/1089-784-replacement-remote-control-for-Televes-RSD7296.htm