Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110



Original	Replacement
Power	Power
Auto Setup	Auto
Computer 1	Comp / Video
Computer 2	Volt / Focus
HDMI	Shift + Auto — Shift + Auto
Video	Shift + Comp — Shift + Comp / Video
Memory Viewer / USB	Source
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Enter
Menu	Menu
Aspect	Eco / Aspect
Keystone	Shift + Up
Info	Help / Info
Freeze	Freeze / Timer

Original	Replacement
AV Mute	Blank / Mute
P-Timer	Shift + Freeze — Shift + Freeze / Timer
Lamp	Shift + Power
D. Zoom+	+ / Play
D. Zoom-	- / Stop
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
Image	3D / Invert
Mute	Shift + Blank — Shift + Blank / Mute
Daylight View	Mode

https://remotes.com/Panasonic/10339-612-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000110.htm