Mandis shop

MAJ-R90

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ⏻/ON | Power/On | ⏻ | Power |
| INFO/BIT-SEL | Info/Bit-Sel | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| FUNCTION | Function | HOME MENU | Menu / Home |
| PLAY/ PAUSE | Play | SLOW | Play / Slow |
| PLAY/ PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| VOLUME | Volume+ | VOL + | Vol+ |
| STOP/ BAND | Stop/Band | HOLD | Stop / Hold |
| -TUNING | I<</Tuning/File- | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Volume- | VOL − | Vol- |
| IG/FILE+ | Tuning/File+/>>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| ALBUM / PR | Album/Preset- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| M / PRESET | Album/Preset+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| FIND/DAS | Find/Das | LIST SMART | Smart / List |
| RDS/REPEAT | RDS/Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PTY/RANDOM | PTY/Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FM MODE/INTRO | FM Mode/Intro | OK | OK |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SLEEP/TIMER | Sleep/Timer | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MEMO/CLK ADJ | Memo/CLK.ADJ | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |

https://remotecontrols.at/en/Sanyo/1067335-83731-replacement-remote-control-for-Sanyo-MAJ-R90.html