Mandis shop

Thomson MIC200BT

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mode		Picture / Format
	Eject		Eject / Surround
	Alarm		Display / Media
	Clock		Shift + Sleep / Timer
	Sleep/Snooze		Sleep / Timer
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Vol+		Vol+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Vol-		Vol-
	Prog/Preset		Setup / OPT /
	EQ		Subtitle / EQ
	Mute		Mute / Dimmer
	Random		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	ST		Sound / Title
	+10		Guide / EPG / -/--

https://remotecontrols.at/en/Thomson/1067950-97191-replacement-remote-control-for-Thomson-MIC200BT-MIC200IBT.html