| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Menu | | Menu / Home |
| | 0 | | 0 |
| | Guia | | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | ↑ | | >> / Tune+ |
| | C+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | | Vol- |
| | ↓ | | << / Tune- |
| | C- | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK/OPC | | OK |
| | Right | | Right |
| | Salir | | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| | Info | | Info / Angle |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | " | | Setup / OPT / |
| | [=] | | Text / Goto |
| | ← | | Back / Return |
| | Red/Fav+ | | Red / Netflix / Search |
| | Green/Radio/TV | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow/Ayuda | | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ACEPTAR Blue/Aceptar | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |