Original		Replacement	
	Power		Power
Source	Source		Smart
LIST	List		List
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0/--	0		0
AV	AV		AV
FAV.	FAV		Pre Ch
Menu	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit

Original		Replacement	
GUIDE	Guide		Guide
RETURN	Return		Back
INFO	Info		Info
PRESETS	Presets		Format
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
OK	OK		Ok
+	Vol +		Vol +
-	Vol -		Vol -
Mute	Mute		Mute
+ PR	PR+		Ch +
PR -	PR-		Ch -
Lang	Red/ O) Lang		Red
Subtitles	Green/ Subtitle		Green
	Yellow		Yellow

Original		Replacement	
	Blue		Blue
TEXT	Text/Violet		Text
STOP	Stop Text		Dual
TEXT ???	??? Text		Subt
ZOOM	Zoom Text		Eject
Digital Media	Media/Digital	SC NA	Media
T-LINK	T-Link		TV/R
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
AV	AV		AV
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0/--	0	MANU	0
LIST	List		List
Menu	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
OK	OK		Ok
	Up	LAY MOD	Up

Original		Replacement	
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
RETURN	Return		Back
GUIDE	Guide		Guide
INFO	Info		Info
Mute	Mute		Mute
PRESETS	Presets		Format
+ PR	PR+		Ch +
PR −	PR-		Ch -
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -
Lang	Red/ O) Lang		Red
Subtitles	Green/ Subtitle		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
TEXT	Text / Violet		Text

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Pl ay		Pl ay				
	St op		St op				
	Rec		Rec				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	<<		<<				