Original	Replacement
Power	Power
FAV	Pre Ch
TV / RAD	TV/R
SUB	Subt
Mute	Mute
Up / Channel +	Up
Up / Channel +	Ch +
Down / Channel -	Down
Down / Channel -	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / Play	Ok
OK / Play	Play
Text	Text
Sat / Stop	Media

Original	Replacement
Sat / Stop	Stop
Back	Back
Menu	Menu
i / Rec	Info
i / Rec	Rec
EPG	Guide
Page + / >>	>>
Page - / <<	<<
AV	AV
Audio	Dual
Pause	Pause
Red / Contrast	Red
Green / Contrast	Green
Yellow / Brightness -	Yellow
Blue / Brightnes	Blue
1	1
2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		