Mandis shop

Panasonic N2QAYB000305

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER	Computer	Video / Comp	Comp / Video
	Enter	Enter	Enter
NETWORK	Network	Source	Source
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
PAGE ▲	Page Up	Shift + Page ▲ / Vol +	Shift + Vol + / Page +
PAGE ▼	Page Down	Shift + Page ▼ / Vol -	Shift + Vol - / Page -
MENU	Menu	Menu	Menu
RETURN	Return	Shift + Menu	Shift + Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
DEFAULT	Default	Focus / Volt	Volt / Focus
COMPUTER SEARCH	Computer Search	Invert / 3D	3D / Invert

Original		Replacement	
AV MUTE	AV Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
INDEX-WINDOW	Index Window	Aspect / Eco	Eco / Aspect
MULTI-LIVE	Multi-Live	Info / Help	Help / Info
FUNCTION	Function	Mode	Mode
SIDE BY SIDE	Syde by Syde	Shift +	Shift + Up
DIGITAL ZOOM +	Digital Zoom+	Play / +	+ / Play
	Digital Zoom-	Stop / -	- / Stop
VOLUME +	Vol+	Page ▲ / Vol	Vol + / Page +
	Vol-	Page ▼ / Vol	Vol - / Page -

https://remotecontrols.at/en/Panasonic/1064171-10775-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000305.html