Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return	Up	Up
CC	Subtitle / EQ	M	Menu / Home
Text	Text / Goto	A / CH	Info / Angle
Smart	Smart / List	Down	Down
Sleep	Sleep / Timer	Vol+	Vol+
1	1	Vol-	Vol-
2	2	Left / -	Left
3	3	Right / +	Right
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	G	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		

Original	Replacement
Power	Power
Recall	Back / Return
CC	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Smart	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Reset	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Up	Up
CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Down	Down
M	Menu / Home
Vol+	Vol+
A / CH	Info / Angle
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Left / -	Left
Right / +	Right
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
A	Red / Netflix / Search
B	Green / APP / Repeat
C	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue / Prime Video / Random
Clock	Shift + Sleep / Timer

Original	Replacement
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Original	Replacement

Original	Replacement
Power	Power
Recall	Back / Return
CC	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Smart	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Reset	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Down	Down
A / CH	Info / Angle
M	Menu / Home
Right / +	Right
Left / -	Left
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
A	Red / Netflix / Search
B	Green / APP / Repeat
C	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue / Prime Video / Random
E	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Replacement
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Original	Replacement